



Die "echte Sprosse" ist die aufwändigste Form einer Fenster-Binnenteilung. Sie nimmt auch modernste Spezialgläser auf.

Der Sprossenkern ist metallverstärkt.



Kostengünstiger ist die aufgeklebte "Wiener Sprosse".

Der Abstandhalter zwischen den Isolierglasscheiben sorgt dafür, dass das Ganze wie eine "echte" Sprosse aussieht.



Die einfachste Möglichkeit ist das Sprossengitter innerhalb der Doppelverglasung.

Die Form hat auch den Vorteil, dass die Glasreinigung buchstäblich glatt geht.